

PABX DTM 10A/20A
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

v.1.1

Funkcja	Opis funkcji
# 50 - KK - HHHHHH	logowanie abonenta
# 50 #	wylogowanie abonenta
# 40	włączenie funkcji "nie przeszkadzać"
# 40 #	wyłączenie funkcji "nie przeszkadzać"
# 10	przechwytywanie wywołań z ostatniego, który zaczął dzwonić
# 11 - NN	przechwytywanie wywołań z wybranego aparatu, który dzwoni
# 20	oddzwon
FLASH - # 20	cofnij przekazaną rozmowę do poprzednika
# 30 - NN	przekierowanie wywołań aktywne do odwołania
# 30 #	odwołanie przekierowań
# 31 - NN	przekierowanie wywołań aktywne do momentu podniesienia słuchawki aparatu
# #	ponowne wybranie numeru - REDIAL
NN - 9	kolejka oczekujących na połączenie z oczekiwaniem ON-LINE
NN - 8	kolejka oczekujących na połączenie z oczekiwaniem OFF-LINE
NN - 6	wejście z zerwaniem połączenia
NN - 3	odblokowanie rygla domofonu

KK - numer katalogowy (od 01 do 32)
HHHHHH - hasło logowania (max. 6 cyfr)
NN - numer wewnętrzny (od 10 do 25)



DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz
tel./fax. (52) 340-15-83, 340-15-84
www.dtm.pl
dtm@dtm.pl

